

<ご注意!!> PC-9821Xシリーズをご使用の方へ

PC-9821Xn/p/s/e/t/a（以下「PC-9821Xシリーズ」）
をご使用のお客様は、下記のサウンドボードが必要です。サウンドボードがないと
弊社ソフトウェアは起動できませんのでご了承下さい。

- ・サウンドボード

NEC PC-9801-86

サウンドボードを増設後、以下の操作を行って下さい

- ・PC98本体のメモリスイッチの設定（PC98本体のマニュアルを
参照下さい）にて、「本体内蔵のサウンド機能」は「使用しない」に
設定して下さい。
- ・PC-9801-86に付属のファイル、“AVSDRV.SYS”を
MS-DOSがインストールされているドライブの¥DOSディレクトリ
の中にコピーして下さい
（MS-DOSの操作についてはMS-DOSのマニュアルを参照下さい）

※インストール、ファイルコピーなどによって発生するハードウェア、
ソフトウェアの不具合について当社は一切の責任を負い兼ねますので
予めご了承の上、これらの作業についてはお客様自身の責任において
行って下さいますようお願い致します。

データウエスト株式会社

商品発売後の新機種に対するサポートですので予めご了承下さい。